





























ترم ۲





تصویر	تعداد	نام قطعه
	۱	کلید روشن خاموش (فتری)
	۱	ال ای دی قرمز
	۱	ال ای دی سبز
	۱	ال ای دی دورنگ
	۱	مقاومت ۱۰۰۰
	۱	مقاومت ۵۶۰
	۱	مقاومت نوری (سنسور نور)
	۱	بازر
	۲	ترانزیستور
	۱	فرستنده مادون قرمز
	۱	کلید فشاری
	۱	کاتد قرمز Vsegment

پلاستیک قطعات

	۳	مقاومت متغیر ۱۰۰۰۰
	۲	کلید اهرم دار (حل ماز)
	۱	ntc
	۱	led rgb
	۱	فتوسل ۳ تایی
	۱	سنسور باران
	۱	مارپیچ اعصاب سنج
	۱	دسته اعصاب سنج
	۱	موتور بدون چرخ دنده
	۱	پره
	۳	سیم کوتاه آبی
	۳	سیم کوتاه زرد
	۳	سیم کوتاه قرمز
	۱	سیم متوسط آبی

پلاستیک سیم

	۱	سیم متوسط زرد	
	۱	سیم متوسط قرمز	
	۱	پیچگوشنی	
	۱	کارت های نقشه ها	
	۱	کارت های قطعات	
	۱	میز کار	
	۲	موتور	
	۲	گیربکس	پلاستیک بدنه ربات
	۴	چرخ	
	۴	سازه	
	۱	بسته پیچ و مهره	
	۲	جاباتری	
	۲	آهنربا	
	۱	دسته کنترل	

	۱		سیم مفتول
	۱		سیم بلند آبی
	۱		سیم بلند قرمز
	۱		سیم بلند زرد